



50

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
BENAMING VAN DE ONDERDELEN

XM
501-00/1

3

Nr.	Omschrijving	Func-tie	Nr.	Omschrijving	Func-tie
1.	Centrale display contr.l.	52	210.	Verl.schak. (koplampen)	54
2.	R. display (comp., klok, temp.	52	211.	L. schak. (Verl., richtingaanw., claxon)	54
3.	L. display (elektron. display of silhouet)	52	212.	R. schak.(ruitewisser V., boordcomputer)	56
5.	Aansteker V.	55			
6.	Aansteker A.	55			
10.	Stroomverdeler	51	214.	Schak. snelheidsregeling	59
15.	Wisselstroomdynamo	53	215.	Schak. buitenspiegels	56
20.	L. claxon	54			
21.	R. claxon	54			
35.	Accu	--	255.	Compressor van de airconditioning	64
			260.	Toerenteller	51-52
			270.	Condensator van de bobine	51
40.	Instrumentenbord	52	300.	Stuurslot	--
41.	Hydraulischblok ABS	57	301.	Contact voor verl. dashboardkastje	55
45.	Bobine	51	302.	Contact kofferbakverl.	55
50.	Voedingskast	--	303.	Slotcontact motorkap L. (contr.lamp)	67
51.	Aftakking schakelingenkast	--	304.	Slotcontact motorkap R.	67
52.	Schakelingenkast	--	305.	Slotcontact portier L.V.	67
53.	Modulator watertemp.	52-64	306.	Slotcontact portier R.V.	67
54.	Modulator doorgebrande lampen	52-54	307.	Slotcontact portier L.A.	67
55.	Modulator deurvergrendeling	67	308.	Slotcontact portier R.A.	67
56.	Modulator ontsteking	51-58	309.	Slotcontact A.klep (contr.lamp)	67
57.	Modulator ruitbediening	67	310.	Portiercontact L.V.	55
58.	Modulator bediening deurvergr.	67	311.	Portiercontact R.V.	55
59.	Modulator voorgloeien	51	312.	Portiercontact L.A.	55
60.	Computer snelheidsregeling		313.	Portiercontact R.A.	55
100.	Bougies	51	314.	Contact achteruitrijlicht	54
101.	Voorgloeibougies	51	315.	Contact handrem	52
130.	Geluidssignaal verlichting niet uitgezet	54	316.	Contact niveau koelwater	52
			317.	Contact niveau hydr. systeem	52
140.	Computer anti-blokkeersysteem	57	318.	Contact luchtklep-as	51
141.	Computer air-conditioning	64	319.	Contact remlichten	54
142.	Computer injectie	51	320.	Contact motor loopt	65
143.	Computer vering		321.	Contact vergrendeling achterklep	67
58.			322.	Contact buitenluchtdruk (hoogte)	51
144.	Combputer reciculatie	64	323.	Contact schuifdak (0-punt)	67
150.	Voorste pingeldetector	51	324.	Contact schuifdak (einde slag)	67
151.	Achterste pingeldetector	51	325.	Contact schuifdak (einde kantel)	67
152.	Sensor motortoerental	51	340.	Luchtmeter	51
153.	Sensor voor de veeruitslag	58	350.	Startmotor	53
154.	Snelheidssensor	51-58	361.	Diode veervergr. portier	58
155.	Sensor L. voorwiel	57	362.	Diode veervergr. achterklep	58
156.	Senscr R. voorwiel	57	363.	Diode veervergr. voeding	58
157.	Sensor L. achterwiel	57	375.	Stroomverdeler	51
158.	Sensor R. achterwiel	57	380.	Dorpelverl. L.V.	55
159.	Sensor stuurwiel	58	381.	Dorpelverl. R.V.	55
			382.	Dorpelverl. L.A.	55
170.	Knipperautomaat	54	383.	Dorpelverl. R.A.	55
176.	Toetsenbord startbeveiliging	51	384.	Verl. handschoenenkastje	55
178.	Combinatie autotelefoon	65	385.	Verl. asbak V.	55
180.	Extra luchtbediening	51	386.	Verl. asbak A.	55
181.	Bediening radio	65	387.	Verl. bediening asbakklep	55
182.	Bediening verwarming	64	388.	Verl. bediening radioklep	55
183.	Bediening aanjager	64	389.	Kofferbakverl.	55