

Sicherung Nr.	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
F 1	10 A	A.B.S.
F 2	10 A	Bremsleuchten.
F 3	10 A	Betätigung: Relais Heckscheibenheizung, Kühlluft, Sitzheizung.
F 4	5 A	Sprachenauswahl Klartextanzeige.
F 5	30 A	Autoradio - Kombiinstrument - Klartextanzeige - Innenraum-Temperaturfühler.
F 6	5 A	Nebelschlußlicht.
F 7	10 A	Hydractiv-Federung.
F 8	5 A	Sprachenauswahl Klartextanzeige.
F 9	30 A	Schalter für: Heckscheibenheizung, Scheibenwischer vorn und hinten, Klimaanlage, Fensterheber vorn und hinten - Zeitschaltung Scheibenwischer vorn und hinten - akustisches Warnsignal Licht an - Blinkgeber.
F 10	10 A	Schalterbeleuchtung, Kombiinstrument, Aschenbecher - Standlicht vorn - akustisches Warnsignal Licht an - Helligkeitsregler.
F 11	10 A	Beleuchtung: Kombiinstrument - Klartextanzeige - Zeituhr.
F 12	5 A	Sprachenauswahl Klartextanzeige.
F 13	10 A	Warnblinkanlage - Diagnoseanschluß
F 14	5 A	Standlicht hinten rechts - Helligkeitsregler.
F 15	5 A	Steuerteil Kühlmitteltemperatur.
F 16	5 A	Warnleuchte Kühlmitteltemperatur - Stromversorgung Anzeigeleiste.
F 17	20 A	Sitzheizung hinten.
F 18	5 A	Standlicht hinten links

Je nach Ausstattung oder Land